


PARTER

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI

L.p.	Pomieszczenie	Powierzchnia użytkowa [m ²]
4.1.1	wiatrołap	3,15
4.1.2	kotłownia	2,03
4.1.3	korytarz	2,21
4.1.4	toaleta	2,48
4.1.5	salon	17,20
4.1.6	kuchnia	6,62
	schody	1,89
RAZEM		35,58



PIĘTRO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI

L.p.	Pomieszczenie	Powierzchnia użytkowa [m ²]
4.2.1	korytarz	5,69
4.2.2	sypialnia	10,78
4.2.3	pokój	9,37
4.2.4	pokój	10,76
4.2.5	łazienka	4,55
	schody	3,78
RAZEM		44,93

