



### PARTER

#### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI

L.p.	Pomieszczenie	Powierzchnia użytkowa [m <sup>2</sup> ]
1.1.1	wiatrołap	3,15
1.1.2	kotłownia	2,03
1.1.3	korytarz	2,21
1.1.4	toaleta	2,48
1.1.5	salon	17,20
1.1.6	kuchnia	6,62
	schody	1,89
RAZEM		35,58



### PIĘTRO

#### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI

L.p.	Pomieszczenie	Powierzchnia użytkowa [m <sup>2</sup> ]
1.2.1	korytarz	5,69
1.2.2	sypialnia	10,78
1.2.3	pokój	9,37
1.2.4	pokój	10,76
1.2.5	łazienka	4,55
	schody	3,78
RAZEM		44,93

